



Breve manuale dell'avvitatore DE1docu

Si prega di notare quanto segue: Questo manuale non sostituisce il manuale delle istruzioni originale – si prega di leggerlo prima di utilizzare l'utensile.

Descrizione generale

Il DE1 *docu* può registrare fino a 10.000 avvitamenti, compresi quelli difettosi. I dati registrati possono essere richiamati da un terminale abilitato WLAN tramite un browser web. Il DE1 *docu* offre due opzioni a tal fine:





1. Wireless Acces Point (WAP)

Il DE1*docu* fornisce un Wireless Access Point (WAP) al quale il terminale può collegarsi direttamente (PP, connessione Point to Point).

2. Wireless Network (WLAN)

Il DE1*docu* si collega automaticamente a una rete WLAN. L'accesso al *DE1docu* è quindi possibile tramite qualsiasi terminale collegato.



Nota:

II DE1*docu* si collega a un solo terminale, non sono possibili connessioni multiple.



Note di carattere generale:

Per utilizzare la rete WLAN, lo scanner antivirus (firewall) utilizzato deve essere configurato in modo tale da accettare

gli indirizzi IP locali. In caso di dubbio, contattare l'amministratore IT.



Nota:

Durante il processo di avvitamento non è possibile leggere i dati dell'avvitatore via WLAN.

Distanza consigliata dal router/ripetitore WLAN, apparecchi WLAN, come computer portatili, ecc. \leq 5m.

La connessione può richiedere diversi minuti, il dispositivo tenterà di connettersi più volte di seguito.

Descrizione dei menu WLAN

Per accedere al menu, premere i tasti • + • e : e navigare con i tasti • / • alla voce di menu corrispondente. Confermare la selezione con •.



Dalla prima alla quarta riga: Qui potete vedere se il DE1 docu è collegato a una rete WLAN

	WLAN not con. WAP active	Il punto di accesso del DE1 <i>docu</i> è attivo. Nessuna connessione a una rete WLAN	
	UWLAN connecting	g Viene stabilita la connessione a una rete WLAN	
	WLAN connected MUSTER_WLAN MAC:6001942879 192.168.10.191	 Collegamento alla rete WLAN riuscito Nome della rete WLAN collegata Indirizzo MAC di DE1 <i>docu</i> (esempio) Indirizzo IP assegnato tramite DHCP (esempio) 	
	WLAN connect fa	iled WLAN connect failed II tentativo di collegamento è fallito (staccare la spina di rete / tensione assente)	
	Sotto "Docu No." è possibile vedere quanti set di dati (uno per ogni avvitamento) sono stati salvati e il numero massimo di set di dati disponibili da salvare.		
Potenza della rete Più barre blu si vedono sul display, migliore è la connessione alla WLAN. L'intensità di ricezione dovrebbe essere di almeno due barre. In caso contrario, cercare un altro luogo per la trasmissione, con una mag- giore intensità di ricezione. Per il rilevamento della modalità WAP, viene visualizzato un solo punto.			
Configurazione del sistema / protetto da password Le seguenti funzioni possono essere impostate alla voce di menu System Setup:			
	Error ackn A D a	bilitare la conferma dell'errore lopo l'attivazione, il lavoro può continuare solo se l'avvitamento è privo di errori. In caso di vvitamento difettoso, questo deve prima essere accettato con • + • .	
	Docu on A S in	ttivare la documentazione e questa opzione è attivata, ogni operazione di avvitamento viene registrata. Ciò è ndicato dall'icona 📴 nella barra superiore dello schermo.	
	WLAN on C S W	connessione WLAN automatica e questa opzione è attivata, l'avvitatore tenta automaticamente di connettersi a una rete /LAN. Se inattiva, l'Access Point WLAN si attiva automaticamente.	
	Sofo start A	ttivare il Safety Start (avvio di sicurezza)	

 Safe start
 Attivare il Safety Start (avvio di sicurezza)

 Se attivo, l'avvitatore può essere acceso solo se si preme prima la combinazione di tasti

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

Istruzioni per collegarsi direttamente a DE1 docu (WAP) in System setup

- 1. Spegnere "WLAN on" in System setup.
- 2. Attivazione della WLAN nel terminale
- 3. II DE1 *docu* compare nel terminale come punto WLAN con il nome del numero di serie ("82XXXXX"), a meno che non sia stato assegnato un altro nome (impostazione tramite il server web *DE1docu*)
- 4. Selezionare e collegare
- 5. La password di fabbrica è "12345678"
- 6. Alcuni terminali mobili visualizzano un messaggio secondo cui la connessione a Internet è assente. Si prega di confermare questo messaggio in modo da mantenere la connessione WLAN.
- 7. Passare al browser web sul terminale (si consiglia Firefox o Chrome)
- 8. Nella barra degli indirizzi immettere l'indirizzo IP "192.168.4.1" (non modificabile)
- 9. Il browser richiede l'autenticazione (vedi fig. 1)
- **10.** Il nome dell'autenticazione è sempre il numero di serie dell'avvitatore (82XXXXX)
- 11. La password è la password principale o la password utente dell'avvitatore (predefinita "0000")
- 12. Il server web del DE1 docu si avvia



DE1 Webserver - 8212345	
mentation verwalten / Manage documentation Einstellung / Setup	
WLAN Netzwerkeinstellung	
WLAN Nettwork Settings	
Zum verbinden des Derbichterebers mit einem verbandenen WLAN Netzwerk (nm 2.4GHz) Cannact the marinemer to an existing WZAN serverk (andy 2.4GHz)	
2000 wawalieus Lineaco 2000 -	Neu scannen/Reacan
SSID	
Passnort Passnord.	
Perswort antrigen show password	
	Obernehmen/Save
WIFI Access Point Einstellungen WIFI Access Point Settings De Dedectander welt einer Accespeiar bereit (en 2.4000)	
AP SSID:	
AP Passwort AP Password:	
Passwort anzeigen show password	
	Obernehmen/Save
Datum und Uhrzeit einstellen	
Set Date and Time	
Setzt das Datum und die Uhrzeit auf dem Drehachermber auf die aktuelle des Computers (Systemaent)	



Per motivi di sicurezza, non è possibile effettuare le impostazioni WLAN per una connessione attraverso una rete WLAN.

Solo il WAP può essere configurato. Vengono stabilite solo connessioni con lo standard di sicurezza WPA2 (WPA non è supportato)



Nota:

Nota:

Per utilizzare la rete WLAN, lo scanner antivirus (firewall) utilizzato deve essere configurato in modo da accettare gli indirizzi IP locali. In caso di dubbio, contattare l'amministratore IT.

Fig. 1

Istruzioni per il collegamento a una rete WLAN

- 1. Collegare DE1 docu a un terminale tramite WAP (vedere "Istruzioni per il collegamento diretto")
- 2. Selezionare la scheda "Setup" sul server web (vedi fig. 2)
- 3. Autenticazione: nome, numero di serie, password: Password principale (predefinita "0000")
- 4. Selezionare la rete WLAN o inserire manualmente il nome della rete WLAN (SSID)
- 5. Inserire e accettare la password WLAN
- 6. Scollegare DE1 docu dalla rete per un breve periodo di tempo (staccare la spina / assenza tensione per circa 5-10 secondi)
- 7. Attivare la WLAN nel setup del DE1*docu* (vedi Setup)
- 8. Controllare lo stato della connessione nel menu Info WLAN
- 9. Annotare l'indirizzo IP
- **10.** Avviare un browser sul terminale nella rete WLAN (si consiglia Firefox o Chrome)
- 11. Inserire l'indirizzo IP nella riga dell'indirizzo o in alternativa http://de1web-xxxxxx.local
- **12.** Autenticazione come in WAP dal passaggio 9.

izione dell'interfaccia web

Il file di documentazione può essere scaricato sull'interfaccia web. Questo può richiedere diversi minuti, a seconda delle dimensioni del file. È anche possibile cancellare il file.

Inoltre, le corrispondenti impostazioni WLAN "Ora e data" possono essere impostate sull'avvitatore tramite la scheda "Impostazioni/Setup" (obbligatorio alla prima messa in funzione).

L'orario di sistema dell'apparecchio abilitato WLAN viene trasferito al DE1 docu. Questo deve essere aggiornato regolarmente.



Fig. 2



Nota:

L'eliminazione di un file di documentazione non può essere annullata.

Descrizione del contenuto della tabella

Informazioni sull'avvitatore:

DE1. Sno	Numero di serie del DE1 docu su cui sono stati creati i set di dati
Mot.No, Gear No	Numero di serie del motore (unità di azionamento) e del riduttore
DispSw, CuSw, WLANS	Numero di versione del software del display, dell'unità di controllo e del modulo WLAN
DtNo	Numero set di dati Un numero univoco (per DE1 docu) di questi set di dati

Informazioni sul tipo di avvitamento:

ID	Numero progressivo del set di dati, uno per ogni avvitamento eseguito
Date	Datadiavvitamento
Time	Oradiavvitamento
Mode	Modalità di avvitamento
Set/Snug Torque	Momento torcente di riferimento (in modalità momento torcente) (120 -> modalità svitamento) Pre-coppia (in modalità angolo di rotazione/momento torcente)
Max. Torque	In modalità angolo di rotazione, il momento torcente max impostato
Set Angle	Angolo di rotazione teorico
Actual Angle	Angolo di rotazione reale
State	Stato dell'avvitamento

Codifica delle informazioni sulla modalità:

Mode	0	Modalità momento torcente
	1	Modalità angolo di rotazione
	2	Modalità angolo di rotazione/momento torcente
	3	Modalità di conteggio dell'angolo di rotazione
	4	Modalità di prova

Codifica delle informazioni di stato:

State	OK	Processo di avvitamento OK
	Err 1	Interruzione da parte dell'utilizzatore
	Err 2	Tensione di rete troppo bassa
	Err 3	Errore generale tensione di rete
	Err 4	Il motore stava ancora girando durante il tentativo di avviamento
	Err 5	Temperatura motore troppo alta
	Err 6	Interruzione avvio (time out)

Risoluzione del problema

Errori:	Risoluzione:
L'avvitatore non viene visualizzato come WAP sul terminale.	Controllare se la funzione WLAN sull'avvitatore è disattivata. (II WAP è attivo solo quando la WLAN è disattivata)
ll cacciavite non si collega alla rete WLAN.	Controllare l'intensità del segnale del router WLAN. Se il simbo non mostra una linea blu, l'intensità di ricezione è troppo debole. Ridurre la distanza tra l'avvitatore e il router WLAN. Verificare che l'SSID e la password siano stati inseriti correttamente.
ll WAP non è collegato	Gli altri apparecchi WAP già collegati devono essere disattivati o cancellati. Non sono possibili collegamenti multipli.
Visualizzazione incompleta del file CSV importato	Abilita punto e virgola (;) come separatore nelle impostazioni per l'importazione su foglio elettro- nico.

Caratteristiche tecniche

Standard di sicurezza:	WPA2
Gamma di frequenza:	2,4GHz
Standard WLAN:	IEEE802.11b/g/n
Portata:	max 30m in campo libero, max 15m all'interno
Standard di crittografia:	AES
Protocollo di rete:	IPv4, TCP/ http
Protocollo di comunicazione:	DHCP
Gamma di temperatura:	-20°C a 60°C (modulo docu, solo lettura)

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG | Birrenbachshöhe | 53804 Much | info@plarad.de | www.plarad.de Ristampaeriproduzione, anchediunestratto, solopreviaautorizzazionescritta. Salvomodifiche. Nonciassumiamonessunaresponsabilitàpererroridistampaealivellodiinformazioni. | Aggiornamento/Versione: 2019/11/22 | pA77049